

# Stopp och start av robotklipparen Bigmow





## Stoppa inför match & träning


## Starta efter match & träning



### När klipparen är ute på planen

- Lyft på luckan.
- Maskinen stannar.
- Stäng luckan.
- Putta undan klipparen från planen.

- Putta ut klipparen på planen, minst 5 meter från kanten.
- Tryck på "ON", displayen tänds. 
- Tryck på "ON" igen, displayen blinkar. 
- Stäng luckan.
- Maskinen startar klippning.

### När klipparen är i laddstationen

- Putta klipparen 1 meter från laddstationen.
- Lyft på luckan.
- Det står "Supply Outage" i displayen.
- Tryck på "C". 
- Stäng luckan.

- Putta ut klipparen på planen, minst 5 meter från kanten.
- Tryck på "ON", displayen tänds. 
- Tryck på "ON" igen, displayen blinkar. 
- Stäng luckan.
- Maskinen startar klippning.

Kör aldrig in maskinen i laddstationen för hand. Sätt igång Bigmow ute på planen mot mittcirkeln. Maskinen går till laddstationen när den själv känner att den behöver laddas. Vid fel kontakta: XXXXX XXXXX tel. XXXXX